

HP Color LaserJet Managed E77830 定影器翻新指南

(建议与视频一同观看)

安装所需工具:

- 螺丝刀
- 扁嘴螺丝刀
- 尖嘴钳
- 铁钩
- 无毛抹布
- 异丙醇
- 手套
- CET221008 下辊
- CET311031 定影膜

序号	安装步骤
1	定影器翻新指南适用于 惠普 HP Color LaserJet Managed MFP E77822, E77825, E77830
2	卸下三颗螺钉，然后卸下定影器驱动端侧盖
3	卸下三颗螺丝，然后卸下定影器非驱动端侧盖
4	卸下固定定影器金属盖的五颗螺丝，取下金属盖
5	卸下固定定影器连接器的两颗螺丝
6	拔下温度开关上的电线
7	从加热器连接器上拔下两个小连接器，然后松开加热器灯丝
8	卸下卡簧，然后卸下定影器驱动齿轮
9	拆下定影器两侧的拉伸弹簧
10	抬起压力臂，卸下拉簧，然后卸下横杆组件
11	卸下固定定影器底板的七颗螺丝
12	将定影膜组件从定影器中取出
13	卸下卡簧，然后卸下加热装置两侧的下辊轴承
14	从定影器上取下下辊
15	取出新的 CET 下辊时，确保在安装过程中不撕掉保护膜
16	CET221008 下辊
17	将新的 CET 下辊放入定影器中，拉动包装纸的末端，使其从下辊上滚落，从而取下保护包装纸
18	注意:

	较长的轴指向驱动侧
19	将下辊轴承重新安装到非驱动侧，然后用卡簧将其固定
20	重新安装驱动侧的下辊轴承
21	从定影膜组件中取出定影膜堵头和白色垫圈
22	从定影膜组件中取出旧的定影膜
23	用异丙醇清洗白色垫圈
24	用无毛抹布擦拭压板，如有必要，可使用异丙醇或丙酮清除污染物
25	用异丙醇清洁加热器灯管
26	拿出新的 CET 定影膜
27	CET311031 定影膜
28	润滑脂包含在定影膜中
29	将润滑脂涂抹在压板上，然后在压板上均匀分布
30	将新的定影膜重新安装到定影膜组件上
31	注意： 如果没有戴上干净的一次性手套、 请在安装后用异丙醇擦去定影膜表面的指纹
32	将定影膜堵头和白色垫圈重新安装到定影膜组件上
33	将定影膜组件重新安装到定影器中
34	用七颗螺丝固定定影器底板
35	重新安装横杆组件
36	重新安装两侧的拉伸弹簧
37	将加热器灯的电线插入定影器，然后将两个小连接器插入加热器连接器
38	将电线插入温度开关
39	用两颗螺丝固定定影器连接器
40	重新安装下辊驱动齿轮，然后用卡簧固定
41	重新安装定影器金属盖，然后用五颗螺丝将其固定
42	重新安装驱动端侧盖，然后用三颗螺丝将其固定
43	重新安装非驱动端侧盖，然后用三个螺丝将其固定
•	如要查找本视频中使用到的部件，请访问我们的网站 www.cetgroupco.com